




WAŻNE INSTRUKCJE:

Przed zainstalowaniem i korzystaniem z tego mobilnego klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zachowaj niniejszą instrukcję w celu uzyskania gwarancji i innych zastosowań.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE!

KLIMATYZATOR MUSI BYĆ ZAWSZE PRZECHOWYWANY I TRANSPORTOWANY W POZYCJI PIONOWEJ, W PRZECIWNYM RAZIE MOŻE NASTĄPIĆ NIEODWRACALNE USZKODZENIE SPRĘŻARKI. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI ZALECAMY ODCZEKAĆ CO NAJMNIJ 24 GODZINY PO INSTALACJI PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA.



- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed instalacją lub użytkowaniem urządzenia.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Urządzenie należy podłączyć do uziemionego gniazdka 220-240 V / 50 Hz.
- Instalacja musi być zgodna z przepisami i normami kraju, w którym urządzenie jest używane.
- W razie wątpliwości co do przydatności okablowania elektrycznego należy zlecić jego sprawdzenie i ewentualnie regulację wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Ten klimatyzator został przetestowany i jest bezpieczny w użyciu. Jednakże, jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, należy go używać ostrożnie.
- Przed demontażem, montażem lub czyszczeniem urządzenie należy odłączyć od zasilania.
- Nie dotykaj żadnych ruchomych części urządzenia.
- Nigdy nie wkładaj palców, ołówków ani innych przedmiotów przez osłonę ochronną.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Nie jest on także przeznaczony do użytku przez osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania sprzętu od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie pozostawiaj dzieci bez opieki z tym urządzeniem.
- Nie czyść urządzenia poprzez spryskiwanie go wodą lub zanurzanie w wodzie.
- Nigdy nie podłączaj urządzenia do gniazdka elektrycznego za pomocą przedłużacza. Jeśli gniazdko nie jest dostępne, powinno zostać zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie zostało ono całkowicie zainstalowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli jego przewód lub wtyczka są uszkodzone. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest naprężony ani przyciśnięty ostrymi przedmiotami/krawędziami.
- **Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego elektryka, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia.**
- Wszelkie czynności serwisowe inne niż regularne czyszczenie lub wymiana filtra muszą być wykonywane przez autoryzowanego technika serwisu. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować unieważnienie gwarancji.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż te, do których jest przeznaczone.
- Nie włączaj ponownie klimatyzatora przed upływem co najmniej 3 minut od jego wyłączenia. Zapobiegnie to uszkodzeniu sprężarki.
- Nigdy nie włączaj ani nie wyłączaj klimatyzatora poprzez podłączanie i odłączanie wtyczki zasilania. Zawsze używaj przycisku włączania/wyłączania na panelu sterowania.
- Urządzenia nie wolno instalować w pralniach ani pomieszczeniach wilgotnych.
- Urządzenie należy zainstalować w pomieszczeniu, w którym nie ma źródeł zapłonu (na przykład otwarty ogień, działający palnik gazowy lub grzejnik elektryczny z gorącą

wężownicą).

- **Urządzenie należy zainstalować na solidnej pionowej ścianie. Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę. Zasilanie należy podłączyć dopiero po zakończeniu instalacji.**
- **Czynnik chłodniczy R32 jest zgodny z dyrektywami europejskimi dotyczącymi ochrony środowiska.**

- **Czynnik chłodniczy R32 ma niski współczynnik GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) = 675.**
- **Ten klimatyzator zawiera około 550 g czynnika chłodniczego R32.**
- ☒ Nie instaluj ani nie przechowuj urządzenia w niewentylowanym pomieszczeniu o powierzchni mniejszej niż 4 m² na urządzenie. Należy zapobiegać gromadzeniu się wyciekającego czynnika chłodniczego w tym obszarze, ponieważ w przypadku kontaktu czynnika chłodniczego z grzejnikami elektrycznymi, piecami lub innymi źródłami zapłonu może wystąpić ryzyko pożaru lub eksplozji.
- ☒ Jeżeli urządzenie jest instalowane, obsługiwane lub przechowywane w pomieszczeniu niewentylowanym, pomieszczenie musi być zaprojektowane tak, aby zapobiec gromadzeniu się wyciekającego czynnika chłodniczego i wynikającemu z tego ryzyku pożaru lub eksplozji w wyniku zapłonu czynnika chłodniczego spowodowanego przez grzejniki elektryczne, piece lub inne źródła zapłonu.
- ☒ Czynnik chłodniczy może być bezwonny.
- ☒ Nie używaj urządzenia, jeśli zostało uszkodzone, co mogło zakłócić działanie układu chłodzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania porady.
- ☒ Wszelkie naprawy lub konserwacje urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanego technika. Przed otwarciem pokrywy i serwisowaniem urządzenia autoryzowany technik musi mieć przy sobie instrukcję serwisową producenta i przestrzegać zawartych w niej informacji dotyczących bezpieczeństwa, aby zminimalizować wszelkie ryzyko.
- ☒ Obieg płynu chłodzącego nie może być przebity ani w żaden inny sposób naruszony.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii i zapewnienia bezpieczeństwa urządzenia

- Nie zakrywaj kratek wlotu i wylotu powietrza ani nie ograniczaj przepływu powietrza.
- Utrzymuj filtry w czystości. W normalnych warunkach filtry należy czyścić tylko raz na trzy tygodnie (w przybliżeniu). Filtry usuwają zanieczyszczenia z powietrza, dlatego w zależności od jakości powietrza filtry mogą wymagać częstszego czyszczenia.
- Przy pierwszym uruchomieniu ustaw prędkość wentylatora na maksymalną, a termostat na temperaturę o 4-5°C niższą od aktualnej temperatury. Następnie ustaw wentylator na niską prędkość i temperaturę na żądaną wartość.
- Aby chronić urządzenie, nie zalecamy korzystania z trybu chłodzenia, jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 35 °C.

NOTATKA: Niektóre zdjęcia i informacje mogą różnić się od produktu końcowego. Dzieje się tak dzięki ciągłemu udoskonalaniu produktu.

OPIS URZĄDZENIA

WYGLĄD URZĄDZENIA


OD PRZODU

PANEL
STEROWANIA

DOPŁYW POWIETRZA

LAMELA

PANEL PRZEDNI



OD TYŁU


OTWORY DO ZAWIESZENIA

PANEL TYLNY

DOPŁYW
POWIETRZA

RURA
SPUSTOWA


WYLOT
POWIETRZA




WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Prosta obsługa.
- ◆ Funkcja samoodparowania kondensatu z technologią oszczędzania energii.
- ◆ Elegancki wygląd, który dobrze pasuje do każdego domu.
- ◆ Jasny wyświetlacz LED wyświetlający temperaturę i aktualny tryb pracy.
- ◆ Timer włączania/wyłączania do ustawiania czasu działania.
- ◆ Aplikacja do sterowania poprzez sieć Wi-Fi z rozbudowanymi funkcjami.
- ◆ Trzy prędkości wentylatora.
- ◆ Cztery tryby pracy, które zaspokoją wszystkie Twoje potrzeby: Chłodzenie / Ogrzewanie / Wentylator / Osuszanie
- ◆ Tryb cichy, idealny na spokojny sen.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



URZĄDZENIE
KLIMATYZACYJNE



SZABLON ŚCIENNY




7 SZT ŚRUB (5×60 mm)




7 SZT KOŁKÓW
(8×40 mm)




ZESTAW POKRYWY
WENTYLATORA (×2) (ŁAŃCUCH,
PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY I
POKRYWA ZEWNĘTRZNA)




FOLIA Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO NA KANAŁ
POWIETRZNY (×2)



LISTWA DO
ZAWIESZENIA




PILOT



UCHWYT 2 SZT WKRĘT SAMOGWINTUJĄCY
(4×10 mm)


Tęsnicić paska




RYСУNEK SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM ILUSTRACYJNYM

INSTALACJA


POTRZEBNE NARZĘDZIA




POZIOMNICA WODNA



WIERTARKA



MIARA ZWIJANA



180mm WIERTŁO RDZENIOWE




8mm WIERTŁO DO ŚCIAN



OSTRY NÓŻ



20mm WIERTŁO DO ŚCIAN




OŁÓWEK

PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE POSIADASZ WSZYSTKIE ODPOWIEDNIE SPRZĘTY I ZROZUMIEĆ KROKI ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKORZYSTAĆ Z PROFESJONALNEJ PORADY.

INSTALATOR MUSI UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PLANOWANA LOKALIZACJA URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNEGO JEST ODPOWIEDNIA, ŻE WEWNĄTRZ ŚCIAN NIE MA KABLI ANI RUR I NIE MA ŻADNYCH PRZESZKÓD NA ŚCIANIE, KTÓRE STWORZYŁY ZAGROŻENIE LUB UNIEMOŻLIWIŁY CAŁKOWITĄ INSTALACJĘ.



INSTALACJA



Urządzenie należy zainstalować na ścianie zewnętrznej, ponieważ otwory wentylacyjne znajdują się z tyłu. Upewnij się, że ściana jest pozioma, solidna i umożliwia bezpieczny montaż.

Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z lewej, prawej i dolnej części urządzenia. Nad urządzeniem należy pozostawić co najmniej 20 cm przestrzeni, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza z dala od zasłon, roślin, kranów, mebli, innego sprzętu itp.

Przyklej dostarczony papier z szablonem montażowym w wybranym miejscu na ścianie tak, aby linia odniesienia była pozioma.




Otwór na rurę spustową należy wywiercić wiertłem o średnicy 20 mm. Wywierć otwór ze spadkiem (min. 5 stopni), aby woda dobrze odpłynęła.

Za pomocą wiertła rdzeniowego 180 mm wywierć dwa otwory wentylacyjne urządzenia zgodnie z szablonem.



Za pomocą szablonu zaznacz pozycję śrub do wieszaka i sprawdź za pomocą poziomicy, czy leżą one na poziomej linii. Wywierć zaznaczone otwory odpowiednim wiertłem o średnicy 8 mm i wbij kołki w ścianę. Wyrównaj szynę do zawieszania z otworami i przymocuj ją za pomocą dostarczonych śrub.

Upewnij się, że szyna do zawieszania jest bezpiecznie przymocowana do ściany i że nie ma niebezpieczeństwa przewrócenia się lub upadku urządzenia.





Idealne warunki pracy osiąga się przy montażu na ścianie o grubości nie przekraczającej 240 mm. Maksymalna dopuszczalna długość kanału powietrznego (grubość ścianki) nie może przekraczać 450 mm.

Zwiń plastikowe arkusze kanałów powietrznych w kształt rurki i włóż je od wewnątrz pomieszczenia do wcześniej utworzonych otworów. Upewnij się, że krawędzie rurek przylegają do wewnętrznej





Wyjdź na zewnątrz i ostrym nożem odetnij wystające części rur wentylacyjnych, tak aby krawędź była jak najbardziej prosta.

Wsuń wewnętrzny pierścień ustalający z pokrywy wentylacyjnej do otworu w wewnętrznej ścianie. Następnie złóż zewnętrzną osłonę otworu wentylacyjnego na pół. Zamocuj łańcuchy po obu stronach osłony otworu wentylacyjnego, a następnie wysuń osłonę przez otwór wentylacyjny.



Rozłóż zewnętrzną osłonę, a następnie mocno zamocuj łańcuchy, zaczepiając o wewnętrzny pierścień ustalający. Dzięki temu zewnętrzna osłona będzie stabilnie utrzymywana na miejscu. Powtórzyć proces dla drugiego otworu wentylacyjnego.

Po zamontowaniu i zabezpieczeniu łańcuchów odetnij ich nadmiar.




Podnieś urządzenie do ściany, dopasuj otwory do zawieszania do haczyków na szynie do zawieszania i ostrożnie zawieś urządzenie na miejscu.

Jednocześnie włóż rurę spustową do otworu spustowego.


NOTATKA:

1. Upewnij się, że tył urządzenia jest stabilnie przymocowany do ściany, aby uniknąć zwiększonych wibracji i hałasu.
2. Koniec zewnętrznej rury spustowej musi wychodzić na otwartą przestrzeń lub do odpływu wody. Uważaj, aby nie uszkodzić ani nie zwęzić rury spustowej i upewnij się, że woda dobrze spływa z urządzenia.



STEROWANIE

PANEL STERUJĄCY



PILOT













Klimatyzatorem można sterować za pomocą pilota. Wymagane są 2 baterie AAA.


UWAGA: Więcej informacji na temat funkcji można znaleźć na następnej stronie.

| | | |
|---------------|--|--|
| POWER | Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. | |
| MODE | Naciśnij przycisk MODE, aby przełączać pomiędzy trybami chłodzenia, ogrzewania, wentylatora i osuszania. | |
| FAN | Naciśnij przycisk FAN, aby przełączać pomiędzy wysoką, średnią i niską prędkością wentylatora. | |
| LED | Naciśnij przycisk LED, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie LED urządzenia, na przykład w celu ustawienia trybu uśpienia. | |
| | Naciśnij przycisk ZWIĘKSZ, aby zwiększyć żądaną temperaturę lub czas timera. | |
| | Naciśnij przycisk ZMNIJSZ, aby zmniejszyć żądaną temperaturę lub czas timera. | |
| SILENT | Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć cichą pracę. W trybie cichym hałas będzie niższy, wentylator pracuje z niską prędkością, a częstotliwość sprężarki jest niska. | |
| SWING | Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć funkcję kierunku nadmuchu (aktywowana wyłącznie za pomocą pilota i aplikacji). | |

| | |
|--------------|---|
| TIMER | Naciśnij przycisk TIMER, aby ustawić automatyczne włączanie/wyłączanie. |
|--------------|---|

FUNKCJE

| | | |
|---|---|---|
|  ZASILANIE | Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. | |
|  TRYB PRACY | Naciśnij, aby przełączać pomiędzy 4 różnymi trybami. Na wyświetlaczu pojawi się symbol aktualnie wybranego trybu. | |
| |  CHŁODZENIE | Funkcja Chłodzenie pozwala na schłodzenie pomieszczenia przy jednoczesnej redukcji wilgotności powietrza. Żądaną temperaturę można ustawić za pomocą przycisków zwiększania i zmniejszania temperatury w zakresie od 16°C do 30°C. Prędkość wentylatora można również ustawić za pomocą przycisku prędkości. |
| |  OSUSZANIE | Funkcja osuszania usuwa wilgoć z powietrza, która po skropleniu jest usuwana za pomocą zamontowanej rury spustowej. W tym trybie nie można ustawić prędkości wentylatora ani żądanej temperatury. |
| |  WENTYLATOR | W trybie wentylatora urządzenie będzie cyrkulować powietrze w pomieszczeniu i nie będzie chłodzić, podgrzewać ani osuszać. Prędkość wentylatora można ustawić za pomocą przycisku prędkości, ale nie można ustawić żądanej temperatury. |
| |  OGRZEWANIE | Funkcja Ogrzewanie pozwala na ogrzanie pomieszczenia. Żądaną temperaturę można ustawić za pomocą przycisków zwiększania i zmniejszania temperatury w zakresie od 16°C do 30°C. Prędkość wentylatora można również ustawić za pomocą przycisku prędkości. |
| |  CICHA PRACA | Tryb cichy można aktywować za pomocą aplikacji lub pilota, a także poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków  i  na panelu sterowania urządzenia. Będzie działać tylko w trybach chłodzenia lub ogrzewania, prędkość wentylatora zmieni się na niską, a hałas będzie niższy. |
|  PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA |  | Naciśnij, aby zmienić prędkość wentylatora na niską, średnią lub wysoką. Prędkości wentylatora nie można regulować w trybach osuszania i cichej pracy |
|  TIMER | Klimatyzator jest wyposażony w 24-godzinny timer, za pomocą którego można ustawić automatyczne włączenie i wyłączenie po ustawionym czasie. | |
| | TIMER - WYŁĄCZENIE: Gdy urządzenie działa, naciśnij przycisk timera; Na wyświetlaczu miga 5 razy cyfra „0”. Po piątym mignięciu użyj przycisków ZWIĘKSZ i ZMNIEJSZ, aby ustawić czas trwania w odstępach 1-godzinnych od 1 do 24 godzin. Po upływie ustawionego czasu timera urządzenie wyłączy się automatycznie. | |
| | TIMER - WŁĄCZENIE: Gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości, naciśnij przycisk timera; Na wyświetlaczu miga 5 razy cyfra „0”. Po piątym mignięciu użyj przycisków ZWIĘKSZ i ZMNIEJSZ, aby ustawić czas trwania w odstępach 1-godzinnych od 1 do 24 godzin. Po upływie ustawionego czasu timera urządzenie automatycznie włączy się w tym samym trybie i z tymi samymi ustawieniami, co przed wyłączeniem. | |

| | |
|---|--|
|  ZWIĘKSZE NIE I ZMNIJS ZENIE | <p>Używany w trybach chłodzenia i ogrzewania, aby ustawić żądaną temperaturę w zakresie 16-30°C. Używane również podczas ustawiania czasu timera.</p> |
| TRYB KIERUNKU POWIETRZA | <p>Po naciśnięciu przycisku SWING po włączeniu urządzenia listwa będzie się poruszać w sposób ciągły w górę i w dół. Po ponownym naciśnięciu przycisku ruch zostaje zatrzymany, a listwa pozostaje w aktualnej pozycji. Tryb kierunku nawiewu można ustawić wyłącznie za pomocą pilota i domyślnie jest on włączony. Po wyłączeniu urządzenia listwa zamyka się automatycznie.</p> |

| | |
|----------------------|--|
| OCHRONA SPRĘŻARKI | Funkcja zabezpieczająca zapewnia 3-minutowe opóźnienie pomiędzy wyłączeniem i włączeniem sprężarki. Aby zachować żywotność kompresora i podzespołów elektronicznych, nie należy włączać urządzenia przez co najmniej 5 minut po jego wyłączeniu. |
|----------------------|--|

USTAWIENIA WIFI I INTELIGENTNE FUNKCJE

USTAWIENIA WI-FI

ZANIM ZACZNIESZ

- Upewnij się, że router Wi-Fi obsługuje standardowe połączenie 2,4 GHz.
- Jeśli masz router pracujący w dwóch trybach, upewnij się, że obie sieci mają różne nazwy (SSID). Jeżeli potrzebujesz porady dotyczącej routera skontaktuj się z jego producentem lub dostawcą usług internetowych.
- Podczas konfiguracji staraj się zachować jak najkrótszą odległość między klimatyzatorem a routerem.
- Po zainstalowaniu aplikacji na telefon wyłącz transmisję danych i upewnij się, że telefon jest podłączony do routera poprzez sieć Wi-Fi.

POBIERANIE APLIKACJI NA SMARTFONIE


Pobierz aplikację „SMART LIFE” za pomocą poniższego kodu QR lub wyszukując tę aplikację w wybranym sklepie.



ZAREJESTROWAĆ APLIKACJĘ

Jeśli nie masz konta w aplikacji, zarejestruj konto lub zaloguj się za pomocą kodu weryfikacyjnego SMS. Na tej stronie opisano proces rejestracji.

1. Naciśnij przycisk „Zarejestruj się” w dolnej części ekranu, jak pokazano na rysunku 1.
2. System automatycznie rozpozna kraj/region użytkownika. Kod kraju można również wybrać ręcznie. Wprowadź swój numer telefonu komórkowego/adres e-mail i dotknij „Pobierz kod weryfikacyjny”, jak pokazano na rysunku 2.
3. Jeśli wybierzesz opcję numeru telefonu komórkowego, wprowadź kod weryfikacyjny w wiadomości SMS. Ustaw hasło zgodnie z monitem i naciśnij „Gotowe”, aby zakończyć rejestrację. jak pokazano na rysunku 3.



tryb połączenia WiFi

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk prędkości przez 3 sekundy (do usłyszenia sygnału dźwiękowego), aby przejść do trybu połączenia WiFi.

Upewnij się, że urządzenie znajduje się w odpowiednim trybie połączenia WiFi dla typu połączenia, którego próbujesz nawiązać; wskazuje na to miganie kontrolki WiFi na klimatyzatorze.

| Typ połączeni | Częstotliwość migania |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Szybkie połączenie | Miga dwa razy na sekundę |
| Podłączanie przez AP (punkt dostępu) | Miga raz na trzy sekundy |


ZMIANA MIĘDZY TYPAMI POŁĄCZEŃ

Aby przełączyć urządzenie pomiędzy dwoma trybami połączenia WiFi, przytrzymaj przycisk Speed przez 3 sekundy.


ŁĄCZENIE ZA POMOCĄ BLUETOOTH I WIFI

Przed zainicjowaniem połączenia należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w trybie gotowości i jest połączone z siecią Wi-Fi.

1. Otwórz Bluetooth w telefonie, jak pokazano na rysunku 4.
2. Gdy urządzenie jest włączone i ma zostać podłączone, podłączone urządzenie Bluetooth pojawi się automatycznie po otwarciu aplikacji na chwilę. Kliknij przycisk „Dodaj”, aby nawiązać połączenie, jak pokazano na rysunku 5.
3. Wejdź do interfejsu informacji Wi-Fi, wprowadź hasło i kliknij „Dalej”, aby kontynuować operację, jak pokazano na rysunku 6.



4. Wejdź do interfejsu połączenia urządzenia po zakończeniu paska postępu i pomyślnym podłączeniu urządzenia, jak pokazano na rysunku 7,8,9.




Obraz 7


Obraz 8

Obraz 9


Jeśli nie chcesz korzystać z połączenia Bluetooth, wystarczy wyjść z monitu o połączenie Bluetooth lub wyłączyć Bluetooth i wykonać poniższe kroki, aby podłączyć urządzenie za pomocą połączenia Wi-Fi.



1. Kliknij przycisk „Dodaj urządzenie”, jak pokazano na rysunku 10.
2. Wybierz typ urządzenia jako „Duże urządzenie domowe”, jak pokazano na rysunku 11..
3. Podłącz WIFI i wprowadź hasło, jak pokazano na rysunku 12.



- Upewnij się, że kontrolka WIFI na klimatyzatorze miga dwa razy na sekundę, jak pokazano na rysunku 13.
- Wejść do interfejsu połączenia urządzenia po zakończeniu wyświetlania paska postępu i pomyślnym połączeniu urządzenia. Kliknij przycisk „Gotowe”, aby przejść do interfejsu obsługi urządzenia, jak pokazano na rysunku 14,15.



*Ze względu na ciągły rozwój aplikacji układ i dostępne funkcje mogą ulec zmianie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nie naprawiaj ani nie demontuj klimatyzatora samodzielnie. Nieprawidłowa naprawa spowoduje unieważnienie gwarancji i może spowodować nieprawidłowe działanie, obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcjami podanymi w tej instrukcji i wykonuj wyłącznie czynności zalecane tutaj.

| Problem | Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|---|
| Klimatyzator nie działa. | Urządzenie nie jest zasilane energią elektryczną. | Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci i czy gniazdko działa normalnie. |
| | Temperatura otoczenia jest za niska lub za wysoka. | Używaj urządzenia wyłącznie w temperaturze pokojowej od 7 do 35°C. |
| | W trybie chłodzenia temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż temperatura żądana; w trybie ogrzewania temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż temperatura żądana. | Ustaw żadaną temperaturę w pomieszczeniu. |
| | W trybie osuszania temperatura otoczenia jest niska. | Upewnij się, że temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 17°C w trybie osuszania |
| | Do pomieszczenia wpada bezpośrednio światło słoneczne. | Używaj zasłon, aby zmniejszyć wpływ ciepła słonecznego. |
| Niewystarczający efekt chłodzenia lub ogrzewania. | Drzwi lub okna są otwarte. W trybie chłodzenia w pomieszczeniu znajduje się wiele osób lub znajdują się inne źródła ciepła (np. lodówki). | Zamknij drzwi, okna; podwyższ moc klimatyzatora. |
| | Sito filtra jest brudne. | Wyczyść lub wymień siatkę filtra. |
| | Wlot lub wylot powietrza jest zablokowany. | Usuń przeszkody; upewnij się, że urządzenie zostało zainstalowane zgodnie z instrukcją. |
| Z klimatyzatora wycieka woda. | Urządzenie nie jest poziome. | Użyj poziomicy, aby sprawdzić, czy urządzenie jest wypoziomowane, jeśli nie, zdejmij je ze ściany i wypoziomuj. |
| | Rura spustowa jest zatkana. | Sprawdź, czy rura spustowa nie jest zablokowana lub zwężona. |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Sprężarka nie działa. | Aktywowano zabezpieczenie przed przegrzaniem. | Poczekaj 3 minuty, aż temperatura ostygnie, a następnie uruchom ponownie urządzenie. |
|-----------------------|---|--|

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Pilot zdalnego sterowania nie działa. | Pilot nie jest skierowany w stronę odbiornika pilota urządzenia. | Umieść pilota bliżej klimatyzatora i upewnij się, że jego nadajnik jest skierowany bezpośrednio na odbiornik pilota w urządzeniu. |
| | Baterie są wyczerpane. | Wymień baterie. |

Jeśli napotkasz problemy, które nie są wymienione w tabeli lub zalecane rozwiązania nie działają, skontaktuj się z centrum serwisowym.

KODY AWARII

| kod awarii | opis awarii | kod awarii | Opis awarii |
|------------|---|------------|---|
| F1 | Awaria modułu IPM sprężarki | P8 | Błąd wykrywania przejścia przez zero |
| F2 | Awaria IPM/PFC | PA | Nieprawidłowy stan czujnika temperatury powietrza dolotowego |
| F3 | Błąd uruchomienia sprężarki | PC | Przeciążenie rury na zewnętrznym wymienniku ciepła (na zewnątrz) |
| F4 | Utrata synchronizacji sprężarki | PE | Nieprawidłowa cyrkulacja czynnika chłodniczego |
| F5 | Awaria pętli detekcji położenia | PH | Zabezpieczenie przed nienormalną temperaturą na wylocie sprężarki |
| F6 | Błąd komunikacji PCB | E0 | Awaria czujnika na rurze ssącej sprężarki |
| F7 | Awaria czujnika na zewnętrznym wymienniku ciepła | E1 | Awaria czujnika temperatury |
| F8 | Awaria czujnika na rurze ssącej sprężarki | E2 | Awaria czujnika na rurze wymiennika wewnętrznego |
| FA | Fazowe zabezpieczenie nadprądowe | E3 | Awaria sprzężenia zwrotnego wentylatora prądu stałego |
| FE | Usterka EE (zewnętrzna) | E4 | Chyba komunikacji |
| FL | Zabezpieczenie przed przelewaniem się wody | E5 | Usterka silnika natryskowego wody |
| P1 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem górnej części sprężarki | E6 | Awaria czujnika temperatury (zewnętrzna) |
| P2 | Zabezpieczenie podnapięciowe szyny DC | E7 | Usterka silnika wentylatora (zewnętrzna) |
| P3 | Ochrona przed nieprawidłowym napięciem zasilania | E8 | Błąd sprzężenia zwrotnego wentylatora |
| P4 | Zabezpieczenie nadprądowe prądu przemiennego | EE | Awaria EE |
| P5 | Zabezpieczenie podnapięciowe prądu przemiennego | EA | Usterka zaworu zwrotnego czterodrogowego |
| P6 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem rury wymiennika ciepła | Eb | Ochrona przed brakiem fluoru (czynniki chłodnicze) |
| P7 | Zabezpieczenie przed odmrożeniem rury wymiennika | | |

LIKWIDACJA ZBIÓR ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Zamieszczony na wyrobie lub w dokumentacji towarzyszącej symbol oznacza, że zużyte wyroby elektryczne lub elektroniczne nie mogą podlegać likwidacji wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu prawidłowego zlikwidowania należy przekazać je do punktu zbioru, w których zostaną przyjęte bezpłatnie. W efekcie prawidłowej likwidacji tego produktu wspomagasz zachować cenne źródła naturalne i zapobiegasz potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, co mogłoby mieć miejsce w przypadku niewłaściwej likwidacji odpadów. Szczegółowe informacje uzyskasz w urzędach samorządowych, najbliższym punkcie zbioru, w przepisach o odpadach danego kraju, w Republice Czeskiej ustawa nr 185/2001 Dz. U. w brzmieniu obowiązującym. W przypadku niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być nałożone grzywny.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTEGO CHŁODZIWA

Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto.
Konservacja i likwidacja musi być przeprowadzana przez wykwalifikowanych pracowników.

Typ chłodziwa: R32
Ilość środka chłodniczego: patrz tabliczka znamionowa.
Wartość GWP: 675 (1 kg R32 = 0,675 t ekwiwalentu CO₂)
GWP = Global Warming Potential (Potencjał globalnego ocieplenia)



Urządzenie jest wypełnione łatwopalnym czynnikiem chłodniczym R32.

W razie wystąpienia usterki, problemów związanych z jakością lub innych należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub autoryzowanym zakładem serwisowym. **Telefon alarmowy: 112**

PRODUCENT

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
16 Great Queen Street
WC2B 5AH London
United Kingdom
www.sinclair-world.com

Urządzenie wyprodukowano w Chinach (Made in China).

PRZEDSTAWICIEL

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.
ul. Pyskowicka 24
41-807 Zabrze
Polska

SERWIS

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.
ul. Pyskowicka 24
41-807 Zabrze
Polska

Tel.: +48 606 239 979
www.sinclair.pl | sinclair@tchwo.pl

